

PowerView® Motorisering

Intelligente gardiner som gjør hjemmet ditt enklere

Liftgardiner

Vær sikker på du har installert gardinene dine slik at de er koblet til strøm (batteri eller strøm).

BETJENING

Velg en eller flere kanaler, eller ALL (alle) på samme tid. De valgte kanalene vil lyse.

- Trykk på ▼ CLOSE for å senke liftgardinen.
- Trykk på ▲ OPEN for å heve liftgardinen.
- Trykk ■ STOPP for å stoppe gardinen i en gitt posisjon.

Trykk på ♥ FAVORITT for å kjøre liftgardiner til din innstilte favorittposisjon. Se QuickStart Guiden for innstilling av favorittposisjon.

BETJENING UTEN FJERNKONTROLL

- Ønsker du å senke liftgardinen, så trykk og hold den manuelle knappen inne i 3 sekunder.
- Stopp gardinen ved å trykke på den manuelle knappen igjen.
- Hev gardinen ved å trykke og holde den manuelle knappen inne i 3 sekunder.



Manuell knapp



www.luxaflex.no/powerview-installasjon

Alle rettigheter forbeholdt i henhold til vanlige lover om opphavsrett og kopibeskyttelse. Reproduksjon, kopiering eller redistribusjon av materialet og design er i kommersielt øyemed strengt forbudt. Tekniske data kan endres uten forvarsel. Det forbeholdes rett til endringer i materialet, deler, kombinasjoner, designs, versjoner, farger osv, uten forvarsel. * Registrert varemerke. Et HunterDouglas® produkt. © Copyright HunterDouglas® 2016.