

PowerView™ Motorisering

Intelligente gardiner som gjør hjemmet ditt enklere

Twist® gardiner

Vær sikker på du har installert gardinene dine slik at de er koblet til strøm (batteri eller strøm).

BETJENING

Velg en eller flere kanaler, eller ALL (alle) på samme tid. De valgte kanalene vil lyse.

- Trykk på ▼ CLOSE for å senke Twist® rullegardinen.
- Trykk på ▲ OPEN for å heve Twist® rullegardinen.
- Trykk på (VENSTRE PILKNAPP for å senke Twist® rullegardin med stripene åpnet for maksimalt innsyn.
- Trykk på (VENSTRE PILKNAPP igjen for å senke Twist® rullegardinen helt med stripene lukket for minst mulig innsyn.
- Når du trykker på (HØYRE PILKNAPP en gang i denne posisjonen vil Twist® rullegardin heves og så senkes helt med stripene åpne for maksimalt innsyn.
- Trykk ■ STOP når som helst for å stoppe den pågående aktiviteten av Twist® rullegardin.

Trykk på ♥ FAVORITT for å kjøre Twist® rullegardinen til din tidligere innstilte favorittposisjon. Se QuickStart Guiden for innstilling av din favorittposisjon.

BETJENING UTEN FJERNBETJENING

- Ønsker du å senke Twist® rullegardinen, trykk og hold den manuelle knappen inne i 3 sekunder.
- Stopp gardinen ved å trykke på den manuelle knappen igjen.
- Hev gardinen ved å trykke og holde den manuelle knappen inne i 3 sekunder.



Manuell knapp



www.luxaflex.no/powerview-installasjon

Alle rettigheter forbeholdt i henhold til vanlige lover om opphavsrett og kopibeskyttelse. Reproduksjon, kopiering eller redistribusjon av materialet og design er i kommersielt øyemed strengt forbudt. Tekniske data kan endres uten forvarsel. Det forbeholdes rett til endringer i materialet, deler, kombinasjoner, designs, versjoner, farger osv, uten forvarsel. * Registrert varemerke. Et HunterDouglas® produkt. © Copyright HunterDouglas® 2016.